

Manuel d'instruction du GUN LOCK

Attention : Il ne faut pas l'utiliser sur une arme chargée !

Ouverture de la serrure :

La serrure est pré réglée en usine sur la combinaison : 0-0-0.

1. Réglez les roues numériques sur la combinaison prédéfinie et alignez les chiffres selon la ligne directrice.
2. Appuyer sur le bouton de verrouillage et ouvrez le verrou.

Réinitialisation de la combinaison :

1. Ouvrez la serrure.
2. Utilisez un stylo (ou un objet similaire) pour enfoncer complètement le bouton de réinitialisation et tournez les rouleaux numérotés sur la combinaison désirée. (Garder le bouton enfoncé pendant le réglage et ne lâchez pas les rouleaux de numéros).
3. Relâchez le bouton de réinitialisation après avoir défini la combinaison souhaitée.

La serrure peut maintenant être ouverte avec la nouvelle combinaison.

Fermeture de la serrure :

1. Assurez-vous que le pistolet est en sécurité.
2. **Attention** : Vérifiez que l'arme ne soit pas chargée. Nous le rappelons n'utilisez JAMAIS le cadenas avec une arme chargée.
3. Placez le visage (le côté avec les rouleaux de chiffres) sur un côté de l'impression dans une position optimale Position contre le support. Identifiez la meilleure position de clôture avant de passer à l'étape suivante.
4. Maintenez le dos de l'autre côté de la manille et insérez le goujon dans le trou d'en face.
5. Appuyez fermement sur les deux côtés, l'un contre l'autre et ajustez les roues numériques.

