

Grimpettes d'élagage, conçues pour fournir un support lors de l'escalade de troncs d'arbre

Réf concernées :

1014991, 1014994, 1014996, 1014998, 1015000, 1015006, 1015008

Description :

Les grimpettes sont essentiellement utilisées par les arboristes grimpeurs pour les travaux d'élagage (démontage). Elles permettent, en association avec le cordage d'assurage et la longe de positionnement au travail l'ascension du tronc d'arbre.

Elles sont composées de :

- **Protections en cuir** symétriques renforcées de mousse haute densité avec fourreaux de réglage métallique à 3 positions pour fixer l'équerre.
- **Une équerre aluminium** (droite et gauche) ergonomique qui suit la morphologie du tibia.
- **Pointes** 3 faces **inox**, démontables, symétriques et affûtées.
- **Sangles de serrage PVC** mollet et cheville.

Utilisation :

Elles se fixent (une fois montées et réglées) à chaque pied (une droite et une gauche), le serrage se fait à l'aide des sangles prévues à cet effet (mollet et cheville).

En fonction de la longueur des tibias de l'utilisateur, régler la hauteur de la protection (3 positions de réglages), de façon à ce que la protection soit à 3 doigts en dessous de la rotule.

Avant chaque utilisation, vérifier le serrage de la pointe et de la coque.

Entretien :

Il est recommandé de nettoyer les grimpettes (cuir, mousse et équerre) au moyen d'une eau savonneuse avec rinçage à l'eau claire et séchage à l'air libre.

NB : Tous les composants (sauf l'équerre) sont disponibles en pièces de rechange.

Affûtage des pointes : affûtage des 2 faces supérieures en respectant les angles d'origine, au moyen d'une lime plate ou meule et disque à grain fin (supérieur à 80).



Comment bien régler sa grimpette ?

La grimpette est correctement réglée (3 positions de réglage) quand la protection cuir est à 3 doigts en dessous de la rotule.



Retirer la protection en cuir
Visser la pointe sur l'équerre.



Insérer l'équerre dans le fourreau métallique du coussinet protecteur.

Régler la position du coussinet en hauteur votre morphologie Assembler l'équerre gauche «L» avec la coque gauche.



Visser le coussinet en cuir sur l'équerre
(pour vous assurer un maintien optimal,
positionner les vis avec un écart maximal.)



Enfiler le sanglon de cheville dans l'équerre.



Régler la sangle de mollet selon votre morphologie. Boucler



Régler et boucler le sanglon de cheville.