

NOTICE D'INSTALLATION



MOUSTIQAIRE ENROULABLE ALUMINIUM

OUTILLAGE NÉCESSAIRE



NOMBRE DE PERSONNES CONSEILLÉES : 1

Mesurez la largeur et la hauteur précises entre les murs. Nous vous conseillons de prendre la largeur à 3 endroits différents (et reporter la plus petite largeur). Reporter dans le cadre ci-dessous :

HAUTEUR : mm
LARGEUR : mm

1 Dimensions: L (width), H (height). Labels: Intérieur, Extérieur.

2 Assemble the top rail (A) and side rail (B) using screws (x 10) and spacers (x 10).

3 Use a hand saw to cut the top rail (B) at a 90-degree angle.

4 Assemble the bottom rail (C) and side rail (B) using screws (x 10).

5 Assemble the side rail (B) and bottom rail (C) using screws (x 2).

6 Assemble the side rail (B) and bottom rail (C) using screws (x 2).

7 Attach the top rail (A) to the side rail (B) using a clip (Clic).

8 Attach the bottom rail (C) to the side rail (B) using a metal drill bit (FORÉT À MÉTAUX) and a height of -4,6cm.

9 Présenter les deux montants à la maçonnerie, tracé les trous de fixation à l'aide d'un crayon. Retirer les montants, percer et insérer les chevilles. (x 6)

10 Attach the side rail (B) to the wall using a metal drill bit (FORÉT À MÉTAUX) and a height of -4,6cm.

11 Attach the bottom rail (C) to the wall using a metal drill bit (FORÉT À MÉTAUX) and a height of -4,6cm. (x 6)

OK Final assembly complete.